



LEKTRI.CO

CHARGE YOUR FUTURE

Portalul LEKTRI.CO

Permite vizualizarea parametrilor de încărcare în orice moment, de oriunde, chiar și de pe telefonul mobil.



Vezi statusul încărcării indiferent dacă ai cont sau nu

Pentru utilizatorii stațiilor de încărcare

Accesează stația LEKTRI.CO la care încarci mașina electrică fără să te loghezi pentru a vedea pe loc parametrii încărcării tale, de oriunde te afli, direct de pe telefonul mobil. Încărcătoarele LEKTRI.CO au un QR code care poate fi accesat pentru a vedea:

- Numele încărcătorului;
- Puterea instantă – Puterea de încărcare în timp real (Măsură + Grafic);
- Starea încărcătorului (Liber, Conectat, Încarcă, Eroare);
- Puterea pe sesiune - Puterea pe sesiunea curentă în timp real;
- Timpul pe sesiune – Timpul scurs al sesiunii curente;
- Puterea totală livrată - puterea livrată în întreaga folosință.

Pentru proprietarii stațiilor de încărcare

Mai mult control asupra stațiilor tale de încărcare LEKTRI.CO cu aplicația LEKTRI.CO, acum disponibilă pe mobil și pe desktop. Informațiile afișate pentru proprietarii stațiilor de încărcare sunt mai complexe și permit proprietarului să urmărească activitatea pe fiecare încărcător în parte:

- Locația încărcătoarelor pe hartă;
- Numele încărcătorului;
- Starea încărcătorului (Liber, Conectat, Încarcă, Eroare);
- Puterea instantă – Puterea de încărcare în timp real (Măsură + Grafic);
- Curent L1, L2, L3 - Fază curent (Text/Grafic);
- Voltaj L1, L2, L3 - Fază Voltaj (Text/Grafic);
- Puterea pe sesiune - Puterea pe sesiunea curentă în timp real;
- Timpul pe sesiune – Timpul scurs al sesiunii curente;
- Timpul total - timpul total până când încărcătorul este operabil;
- Numărul de sesiuni - numărul sesiunilor de încărcare pe un încărcător anume;
- Puterea totală livrată - puterea livrată în întreaga folosință;
- Temperatură - Temperatura încărcătorului intern;
- Versiunea SW;
- Puterea totală livrată de la încărcătoarele tuturor clienților;
- Puterea totală instantă de la încărcătoarele tuturor clienților;
- Istoricul încărcărilor (maxim pentru 30 de zile);
- Istoricul încărcărilor pe o perioadă specifică;

Extra pentru proprietari



Alerte prin email

Alerte prin email pentru evenimente diferite legate de încărcător (ex: eroare de încărcare)



Tablou de bord

Tablou de bord personalizat, care conține parametrii de interes pentru proprietar



Export date

Exportul datelor în XLS/CSV/PDF (ex: exportul puterii livrate într-o perioadă anume)